

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

Cuando utilice un aparato eléctrico, siga las siguientes instrucciones, con objeto de minimizar los riesgos de incendio, electrocución o heridas:

- 1 Lea todas las instrucciones.
- 2 No toque las superficies calientes. Utilice las asas y los botones.
- 3 Para evitar incendios, electrocuciones o daños corporales, no sumerja el aparato, el cable de alimentación, el enchufe u otras piezas del aparato en agua o cualquier otro líquido.
- 4 No deje el aparato al alcance de los niños, sin vigilancia. Si el aparato se utiliza en presencia de niños, se aconseja una vigilancia estrecha.
- 5 Desconecte el aparato en cuanto deje de utilizarlo y antes de limpiarlo. Espere a que el aparato se enfríe antes de limpiarlo.
- 6 No utilice el aparato si el cable de alimentación o el enchufe están dañados. Entregue el aparato en un centro autorizado MOULINEX (véase la lista en el folleto de servicio).
- 7 Utilice únicamente accesorios o piezas MOULINEX adaptadas a su aparato. El uso de accesorios no recomendados por MOULINEX podría ocasionar un incendio, una electrocución o daños corporales.
- 8 No utilice el aparato en el exterior.
- 9 Para desconectar el aparato, coloque el interruptor Encendido/Apagado en la posición "Apagado" y desconecte el enchufe.
- 10 No deje el aparato cerca o sobre una estufa de gas o eléctrico, o en un horno caliente.
- 11 Este aparato está destinado al uso únicamente doméstico. No lo utilice para otro uso distinto del previsto.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

AVISOS IMPORTANTES

Cuidado

- Este aparato ha sido diseñado para un uso únicamente doméstico. Cualquier intervención distinta a la limpieza y el cuidado habitual debe ser efectuada en un centro autorizado MOULINEX.
- No sumerja el aparato en agua.
- No desmonte el aparato. Las reparaciones se deben efectuar en un centro autorizado MOULINEX.

INSTRUCCIONES REFERENTES AL CABLE DE ALIMENTACIÓN

ES

- A . El aparato está provisto de un cable de alimentación corto, para prevenir los riesgos de enredarse con él o de caídas.
- B . Se puede utilizar una extensión, si se toman todas las precauciones necesarias.
- C . Si utiliza una extensión, (1) su potencia debe ser igual o superior a la del aparato, (2) dicha extensión se colocará de tal forma que no cuelgue de una mesa, ya que un niño podría tirar de ella o podría causar una caída, (3) si el aparato es un modelo con toma de tierra, la extensión deberá tener tres conductores.
- D . Este aparato dispone de un enchufe polarizado (versión USA, una de las clavijas es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de electrocución, este enchufe sólo puede conectarse de una manera en una toma polarizada. Si el enchufe no entra completamente en la toma, invierta el enchufe. Si el enchufe sigue sin entrar, acuda a un electricista calificado. No intente nunca modificar el enchufe.

➔ INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Le invitamos a leer cuidadosamente este instructivo antes de usar su aparato, en él encontrará sus características e instrucciones para el mejor aprovechamiento del mismo.
- Por su seguridad, este aparato cumple las normas y reglamentaciones en vigor.
- Este aparato no está previsto para ser utilizado por personas (incluso los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o personas sin experiencia o sin conocimiento, excepto si han podido auxiliarse, a través de una persona responsable de su seguridad, de una vigilancia o de instrucciones previas referentes a la utilización del aparato.
- Conviene vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- Desenchufe el aparato después de cada utilización.
- Nunca sumerja el bloque motor en agua o cualquier otro líquido. No lo enjuague tampoco.
- No sobrepase la cantidad máxima ni la duración de operación indicada.
- Está diseñado para funcionar únicamente con corriente alterna. Le rogamos que antes de la primera utilización compruebe que la tensión de la red corresponde a la indicada en la placa de señalización del aparato. **Cualquier error de conexión anularía la garantía.**
- No coloque ni utilice este aparato sobre una placa caliente o cerca de una flama (cocina de gas).
- El aparato debe estar desconectado:
 - * si existiera alguna anomalía durante el funcionamiento
 - * antes de cada limpieza o mantenimiento
 - * tras su utilización
- Nunca desconecte el aparato tirando del cable.
- Nunca utilice el extractor si la tapa o el filtro están dañados.
- Para evitar cualquier riesgo de ruptura del filtro, cámbielo desde los primeros signos de desgaste o deterioro. Prevea su sustitución cada 2 años como media para un uso diario.
- Sólo utilice un una extensión tras haber comprobado que está en perfecto estado.
- Un aparato electrodoméstico no debe utilizarse si se ha caído al suelo.
- Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante, su servicio postventa o una persona calificada deberá cambiarlo para evitar cualquier peligro.
- El producto se ha diseñado para uso doméstico, en ningún caso debe ser objeto de un uso profesional para el que no comprometemos ni nuestra garantía ni nuestra responsabilidad.
- La placa del producto y las principales características se encuentran debajo del aparato.

SISTEMA DE SEGURIDAD

Este aparato está provisto de un sistema de seguridad. Para poner en marcha el extractor, la tapa (C) debe estar en su sitio y el arnés de seguridad (E) en la posición de bloqueo. La apertura del arnés de seguridad detiene el extractor y lleva el interruptor a la posición '0'.

DESCRIPCIÓN

- | | |
|-------------------------|---|
| A - colector | G - bandeja |
| B - filtro | H - vaso separador de espuma (según modelo) |
| C - tapa | I - interruptor de puesta en marcha |
| D - depósito para pulpa | J - selector de velocidad (según modelo) |
| E - arnés de seguridad | |
| F - empujador | |

ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN

Antes de la primera utilización, lave y seque las piezas que estarán en contacto con los alimentos.

- Limpie el cuerpo del aparato con un paño húmedo.
- Todas las otras piezas pueden ir al lavavajillas en la cesta superior.

UTILIZACIÓN

- 1 - Coloque el colector (A), el filtro (B), la tapa (C) y el depósito (D) **(figura 1)**.
- 2 - Bloquee arnés de seguridad E de cierre **(figura 2)**.
- 3 - Corte las frutas en trozos y coloque un recipiente o el vaso separador de espuma **(según modelo)** debajo del pico de la jarra.
- 4 - Conecte el aparato y coloque el interruptor (I) en 1.
- 5 a - Para modelo BKA1: 1 sola velocidad para todas tpyas de frutas y verduras tiernas y duras.
- 5 b - Para modelo BKA3: Seleccione la velocidad con el selector de velocidad (J)
 - para frutas y verduras tiernas y jugosas (melón, sandía, tomate...) utilice la velocidad 1
 - para frutas y verduras duras (manzanas, zanahorias...) utilice la velocidad 2.
- 6 - Introduzca a continuación las frutas y verduras por la abertura de la tapa y realice una ligera presión con el empujador (F), **nunca con los dedos o cualquier otro objeto**.
- 7 - Pare el extractor colocando el interruptor (I) en '0'.
- 8 - **Espere a que el filtro se haya parado por completo antes de abrir el aparato.**

CONSEJOS PRÁCTICOS

- Pele las frutas de piel gruesa, retire los huesos y quite la parte central de la piña.
- Es imposible extraer zumo de algunas frutas y verduras: plátanos, aguacates, moras...
- Uvas, membrillos o grosellas: para obtener un mayor rendimiento, limpie el filtro cada 300 gramos.
- Consuma rápidamente el zumo tras su preparación y añada zumo de limón para conservarlo unas horas.
- Para las frutas pequeñas y bayas, utilice la bandeja (G) prevista a este efecto.
- Para separar la espuma del zumo, utilice el accesorio (H) (según modelo) previsto a este efecto en la posición indicada **(ver figura 5)**.

MANTENIMIENTO

- Limpie el cuerpo del aparato con un paño húmedo.
- Todas las otras piezas pueden lavarse en el lavavajillas en la cesta superior.

Para el filtro:

- Nunca utilice lejía o esponjas abrasivas.
- Límpielo inmediatamente después de cada utilización con una esponja o un cepillo suave (tipo cepillo de dientes).

REPARACIÓN

Primero compruebe la conexión y que la tapa esté correctamente bloqueada con el arnés de seguridad.

- ¿Ha seguido cuidadosamente todas estas instrucciones, el aparato sigue sin funcionar? En este caso, diríjase a su distribuidor o a un servicio técnico autorizado MOULINEX.