

# ADVERTENCIAS IMPORTANTES

Cuando utilice un aparato eléctrico, siga las siguientes instrucciones, con objeto de minimizar los riesgos de incendio, electrocución o heridas:

- 1 Lea todas las instrucciones.
- 2 No toque las superficies calientes. Utilice las asas y los botones.
- 3 Para evitar incendios, electrocuciones o daños corporales, no sumerja el aparato, el cable de alimentación, el enchufe u otras piezas del aparato eléctrico en agua o cualquier otro líquido.
- 4 No deje el aparato al alcance de los niños, sin vigilancia. Si el aparato se utiliza en presencia de niños, se aconseja una vigilancia estrecha.
- 5 Desenchufe el aparato en cuanto deje de utilizarlo y antes de limpiarlo. Espere a que el aparato se enfríe antes de limpiarlo.
- 6 No utilice el aparato si el cable de alimentación o el enchufe están dañados. Entregue el aparato en un centro autorizado MOULINEX (véase la lista en el folleto de servicio).
- 7 Utilice únicamente accesorios o piezas MOULINEX adaptadas a su aparato. El uso de accesorios no recomendados por MOULINEX podría ocasionar un incendio, una electrocución o daños corporales.
- 8 No utilice el aparato en el exterior.
- 9 Para desconectar el aparato, coloque el interruptor Encendido/Apagado en la posición "Apagado" y desconecte el enchufe.
- 10 No deje el aparato cerca o sobre una estufa de gas o eléctrico, o en un horno caliente.
- 11 Este aparato está destinado al uso únicamente doméstico. No lo utilice para otro uso distinto del previsto.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

### AVISOS IMPORTANTES

#### Cuidado

- Este aparato ha sido diseñado para un uso únicamente doméstico. Cualquier intervención distinta a la limpieza y el cuidado habitual debe ser efectuada en un centro autorizado MOULINEX.
- No sumerja el aparato en agua.
- No desmonte el aparato. Las reparaciones se deben efectuar en un centro autorizado MOULINEX.

# INSTRUCCIONES REFERENTES AL CABLE DE ALIMENTACIÓN

ES

- A . El aparato está provisto de un cable de alimentación corto, para prevenir el riesgo de enredarse o de caídas.
- B . Se puede utilizar una extensión, si se toman todas las precauciones necesarias.
- C . Si utiliza una extensión, (1) su potencia debe ser igual o superior a la del aparato, (2) dicha extensión se colocará de tal forma que no cuelgue de una mesa, ya que un niño podría tirar de ella o podría causar una caída, (3) si el aparato es un modelo con toma de tierra, la extensión deberá tener tres conductores.
- D . Este aparato dispone de un enchufe polarizado (versión USA, una de las clavijas es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de electrocución, este enchufe sólo puede conectarse de una manera en una toma polarizada. Si el enchufe no entra completamente en la toma, invierta el enchufe. Si el enchufe sigue sin entrar, acuda a un electricista calificado. No intente nunca modificar el enchufe.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Le invitamos a leer cuidadosamente este instructivo antes de usar su aparato, en él encontrará sus características e instrucciones para el mejor aprovechamiento del mismo.
- Por su seguridad, este aparato cumple las normas y reglamentaciones en vigor.
- Este aparato no está previsto para ser utilizado por personas (incluso los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o personas sin experiencia o sin conocimiento, excepto si han podido auxiliarse, a través de una persona responsable de su seguridad, de una vigilancia o de instrucciones previas referentes a la utilización del aparato.
- Conviene vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- Desconecte el aparato después de haberlo utilizado.
- Nunca sumerja el bloque motor en agua o cualquier otro líquido. No lo enjuague tampoco.
- No sobrepase la cantidad máxima ni la duración de operación indicada.
- Está diseñado para funcionar únicamente con corriente alterna. Le rogamos que antes de la primera utilización, compruebe que la tensión de la red corresponde a la indicada en la placa de señalización del aparato.
- No colocar ni utilizar el aparato sobre una placa caliente o cerca de una flama (cocina de gas).
- El aparato debe desconectarse:
  - \* si existiera alguna anomalía durante el funcionamiento
  - \* antes de cada limpieza o mantenimiento
  - \* tras la utilización
- Nunca desconectar el aparato tirando del cable.
- Sólo utilice una extensión que haya comprobado previamente que está en perfecto estado.
- Un aparato electrodomésticos no debe utilizarse si se ha caído al suelo.
- Si el cable de alimentación se ha dañado, el fabricante, el servicio postventa o una persona calificada deberá sustituirlo para evitar cualquier peligro.
- El producto se ha diseñado para uso doméstico, en ningún caso debe ser objeto de un uso profesional para el que no comprometemos ni nuestra garantía ni nuestra responsabilidad.
- La placa de características eléctricas del producto y las principales características se encuentran debajo del aparato.
- Nunca ponga a funcionar el exprimidor durante más de 10 minutos seguidos.

**Cualquier error de conexión anularía la garantía.**

## DESCRIPCIÓN

A Bloque motor  
 B Jarra  
 C Rejilla  
 D Rejilla metálica (según modelo)

E Cono  
 F Tapa de protección

## PUESTA EN MARCHA

- **Antes de utilizarlo por primera vez**, lave las piezas en contacto con los alimentos.
- Coloque la jarra (B), la rejilla (C) y el cono (E) en el bloque motor (A) como indicado en el dibujo.
- Corte un cítrico en dos partes y presione suavemente sobre el cono cada mitad.
- Recuperará de este modo el zumo en la jarra (B).
- **Zumo sin pulpa:** Coloque la rejilla metálica (D) entre el cono (E) y la rejilla (C) para obtener un zumo sin nada de pulpa.
- Nunca haga funcionar el exprimidor durante más de 10 minutos sin interrupción.

 LIMPIEZA

- Tras haber desembalado su aparato y antes de su primer funcionamiento, limpie todas las piezas.
- Limpie el bloque motor (A) con un paño húmedo. Nunca lo introduzca en agua.
- Todas las otras piezas (tapa de protección (F), rejilla (C), rejilla metálica (D), cono (E), jarra (B)) se pueden lavar bajo el grifo o en el lavavajillas (cesta superior).
- Tras la utilización, limpie inmediatamente las diferentes piezas bajo el grifo o en el lavavajillas para que la pulpa no quede pegada.
- Nunca utilice lejía o una esponja abrasiva.

 REPARACIÓN

- Compruebe la conexión del aparato.
- ¿Ha seguido cuidadosamente todas estas instrucciones, el aparato sigue sin funcionar? En este caso, diríjase a su distribuidor o a un servicio técnico autorizado MOULINEX.

## CERTIFICADO DE GARANTÍA

Nombre del comprador: \_\_\_\_\_  
Modelo del aparato: \_\_\_\_\_  
Marca del aparato: \_\_\_\_\_  
Fecha de entrega: \_\_\_\_\_ Nombre de la tienda: \_\_\_\_\_

### CONDICIONES QUE REGULAN LA GARANTÍA

1. Para hacer efectiva la garantía totalmente gratuita, ofrecida en los productos comercializados legalmente por G.S.E.B.MEXICANA,S.A. de C.V., es indispensable presentar el producto junto con el Certificado de Garantía, debidamente sellado y llenado por la tienda.
2. G.S.E.B.MEXICANA, S.A.DE.C.V., garantiza por UN AÑO este producto en todas sus partes contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega, incluyendo la reparación o reposición del producto sin cargo, así como las piezas y mano de obra necesaria, para su diagnóstico y reparación.
3. Si su aparato llegase a necesitar de nuestro servicio de garantía, le rogamos llamar a nuestros teléfonos de atención a clientes, donde le orientarán, informarán y podrá recibir este servicio. Además podrá adquirir partes, componentes, consumibles y los accesorios que usted necesite. o bien puede enviarlo a nuestro Centro de Servicio, siguiendo las siguientes Instrucciones:
  - a) Empaquételo con cuidado y proteja su aparato con cualquier relleno. Asegurelo con cinta canela o cordel. La garantía no ampara daños ocasionados en tránsito.
  - b) Escriba en la parte exterior del paquete, la dirección exacta de la central de servicio. No olvide anotar su nombre y dirección completa a la cual regresará el producto.
  - c) Cuando envíe un aparato a reparación, no incluya partes sueltas o accesorios. La empresa se hace responsable de los gastos de transportación razonablemente erogados que se deriven del cumplimiento de la presente garantía, dentro de nuestra red de servicio.
4. El tiempo de atención de la garantía, en ningún caso será mayor de 30 días, contados a partir de la fecha de recepción en cualquiera de los productos.
5. La garantía perderá validez en los siguientes casos:
  - a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
  - b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con este instructivo de uso.
  - c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

#### ATENCION AL CLIENTE

Tel. 52.83.93.53 al 55 f

Fax. 52.83.93.88

Del Interior de la Republica:

Lada 800 sin costo:

01 800 505 45 00

01 800 112 83 25

#### CENTRO DE SERVICIO

Goldsmith No.38 - 2 Planta baja

Col. Polanco Chapultepec

Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11560

México, D.F., México

Tel: (55) 52 81 12 14

Fax: (55) 52 83 93 05

SELLO DE LA TIENDA

IMPORTADOR Y COMERCIALIZADOR G.S.E.B.MEXICANA, S.A. de C.V.

Goldsmith 38-40 1 piso 4, Polanco Chapultepec,

Del. Miguel Hidalgo C.P. 11 560 Mexico D.F., R.F.C. GSB9107195AO

XXXXXXXXX