

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Cuando se utiliza un aparato eléctrico, se debe respetar una serie de reglas, en especial, las siguientes:

- . **Antes de utilizar por primera vez su Licuadora, lea atentamente las indicaciones de uso.**
- . **Un uso no conforme a las instrucciones liberaría a MOULINEX de cualquier responsabilidad.**
- . Compruebe que la tensión de alimentación de su aparato corresponde con la de su instalación eléctrica.

Cualquier error de conexión anularía la garantía.

- . Utilice su licuadora sólo para cocinar dentro de la casa.
- . Desconecte siempre el aparato en cuanto deje de utilizarlo, cuando vaya a limpiarlo o en caso de corte de electricidad.
- . Manipule las cuchillas con precaución, pueden cortarles.
- . Por su seguridad, sólo utilice accesorios y piezas sueltas específicas MOULINEX adaptados a su aparato.
- . Utilice su licuadora sobre una superficie plana, limpia y seca.
- . Utilice siempre el vaso licuador con la tapa en su sitio.
- . **Este aparato no está previsto para ser utilizado por personas (incluso los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o personas sin experiencia o sin conocimiento, excepto si hay una persona responsable de su seguridad, de una vigilancia o de instrucciones previas referentes al aparato. Conviene vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.**
- . Nunca introduzcan sus dedos o cualquier otro objeto en el vaso licuador mientras el aparato esté funcionando.
- . Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, no utilice el aparato. Para evitar cualquier peligro, llévelo a sustituir obligatoriamente a un servicio técnico autorizado MOULINEX.
- . Cualquier intervención que no sea la limpieza o el mantenimiento habitual por parte del cliente, deberá realizarse por un servicio técnico autorizado MOULINEX. No utilice su licuadora si no funciona correctamente o si está dañada. Diríjase a un servicio técnico autorizado MOULINEX .
- . No introduzca el aparato, el cable de alimentación o el enchufe en agua o cualquier otro líquido.
- . No deje el cable de alimentación al alcance de los niños, cerca o en contacto con las partes calientes del aparato, cerca de una fuente de calor o mal colocado, no lo guarde en el vaso en contacto con las cuchillas.
- . Nunca ponga a funcionar el vaso licuador sin ingredientes o con alimentos secos, únicamente, y no vierta líquidos que estén hirviendo.
- . No introduzca los accesorios en un horno microondas y no los esterilice.
- . No deje colgando cabellos largos, bufandas, corbatas, etc... por encima de los accesorios en funcionamiento.

- No utilice la licuadora más de 3 minutos en marcha continua. Espere unos minutos antes de volver a ponerla en marcha después de 3 minutos de funcionamiento ininterrumpido.
- **Presione siempre el botón B1 (OFF o 0) antes de conectar el aparato.**
- **Nunca coloque el porta cuchillas C1 sin su vaso en el bloque motor.**

DESCRIPCIÓN

A	Bloque motor (SEGÚN MODELO)	C	Conjunto del vaso licuador
B	Teclado selector de velocidades	C1	Porta cuchillas
B1	Botón Off (0 u OFF según modelo)	C2	Junta de estanqueidad
B2	Botones de selección de velocidades	C3	Vaso licuador graduado
B3	Botón TURBO (velocidad Máx)	C4	Tapa
B4	Botón PULSE	C5	Botón dosificador graduado
B5	Botón - Selector de velocidades de 1 a 5 (velocidades bajas)	Accesorios según modelos	
B6	Botón + Selector de velocidades de 6 a 10 (velocidades altas)	D	Mezclador
		E	Exprimidor manual
		F	Separador de huevos
		G	Molino de café

PUESTA EN MARCHA

Antes de utilizarlo por primera vez, limpie el vaso licuador y los accesorios con agua caliente y jabón.

- Observación importante:

Presionen el botón **B1** (OFF o 0) antes de conectar el aparato.

ATENCIÓN: la licuadora arranca en el momento que presione un botón de velocidades (botones **(B2)** o Pulse **(B4)** o Turbo **(B5)**).

No pongan a funcionar la licuadora si la tapa no está en su sitio.

Nunca intente retirar el vaso o ponerlo en el aparato cuando el motor no esté completamente detenido.

1. VASO MEZCLADOR (C)

- Vaso de plástico (LM2002)

- Coloque la junta de estanqueidad **(C2)** en el porta cuchillas **(C1)** y bloqueen el conjunto en el fondo del vaso en el sentido indicado por la flecha correspondiente al candado cerrado. (Fig 1)
- Introduzca los alimentos a licuar en el vaso sin sobrepasar el nivel máximo indicado.

1,5 l para las mezclas espesas

1,25 l para las preparaciones líquidas

- Coloque la tapa **(C4+C5)** en el vaso mezclador alineando el "candado abierto" con la flecha que figura en la pico vertedor. Bloquee la tapa, realizando una rotación en el sentido de las agujas del reloj para alinear el "candado cerrado" y la flecha (Fig 2a).
- Coloquen el vaso licuador **(C)** en el bloque motor **(A)**. Son posibles 4 posiciones de agarre.
- Presione el botón **(B1)** 0 u OFF, conecte el aparato y pónganlo en marcha, seleccionando la velocidad deseada (ver § Consejos prácticos).
- Para detener la licuadora, presione el botón **(B1)** 0 u OFF y espere a que el aparato se haya detenido por completo para retirar el vaso.
- Puede verter sus preparaciones líquidas sin retirar la tapa gracias a la posición de filtrado de la tapa. Para esto, alineen la señal "filtro" de la tapa con la flecha que figura en la jarra (Fig 2b).

- Vaso de cristal (LM2100 / LM21001)

Coloque la junta de unión **(C2)** en el porta cuchillas **(C1)** teniendo cuidado de colocarla bien plana. (Fig. 3)

- Coloque el porta cuchillas **(C1)** sobre la superficie de trabajo y enrosque el vaso de cristal **(C3)** a fondo en el sentido de las agujas del reloj.
- Introduzca los alimentos a mezclar en el vaso sin sobrepasar el nivel máximo indicado.

1,25 l para las mezclas espesas

1 l para las preparaciones líquidas

- Coloque la tapa **(C4+C5)** en el vaso licuador. Es recomendable sujetar la tapa durante el funcionamiento.
- Coloque el vaso licuador **(C)** en el bloque motor **(A)**. Son posibles 4 posiciones de agarre.
- Presionen el botón **(B1)** 0 u OFF, conecte el aparato y pónganlo en marcha seleccionando la velocidad deseada (ver § Consejos prácticos).
- Para detener la licuadora, presione el botón **(B1)** 0 u OFF y espere a que el motor se haya detenido por completo para retirar el vaso.
- Nunca desenrosque el vaso cuando esté colocado en el bloque motor.

2. FUNCIONAMIENTO DEL TECLADO SELECTOR DE VELOCIDADES (B)

- Modelo 7 velocidades (LM 2002 / LM 2100)

Para detener el aparato, presionen el botón 0.

Para poner en marcha la licuadora, presione el botón correspondiente a la velocidad elegida. La función Pulse se selecciona mediante una breve presión del botón "0 /Pulse". Al soltar este botón, la licuadora se detendrá. El botón "7 / Turbo" deben mantenerse presionado para obtener la velocidad máxima. Al soltar este botón, la licuadora volverá a la velocidad anterior.

- Modelo 10 velocidades (LM2101 / LM2102)

Para detener el aparato, presione el botón OFF.

Para arrancar el aparato, seleccione en primer lugar el tipo de velocidad: si desea trabajar con velocidades bajas (de 1 a 5), presionen el botón **B5** " - " y si desea trabajar con velocidades altas (de 6 a 10), presionen el botón **B6** " + ". El aparato funciona, presionando a continuación la velocidad elegida.

La función Pulse se selecciona mediante una breve presión del botón Pulse. La velocidad obtenida es diferente según el tipo de velocidad seleccionada (botón **B5** o **B6** presionada). El botón "Turbo" debe mantenerse presionado para obtener la velocidad máxima.



CONSEJOS PRÁCTICOS

- . **Pulse:** Permite que la licuadora mezcle ingredientes duros y hacer hielo picado (máx: un cuarto de vaso).
- . **Turbo:** Permite acabar más rápidamente sus preparaciones. Durante una preparación en velocidad intermedia, una breve presión del botón **B3** afina el grado de mezclado y homogeneización de sus recetas.
- . **Para una mezcla más homogénea,** introduzca en primer lugar los ingredientes líquidos y ponga la licuadora en marcha antes de introducir progresivamente los ingredientes sólidos que serán arrastrados hacia las cuchillas por el líquido en rotación. Para esto, retire el tapón **(C5)** e introduzca los alimentos por la abertura.
- . Corte los alimentos en trozos de 2 a 3 cm máximo.
- . **Selección de velocidades:** utilice las velocidades bajas para las mezclas líquidas y las velocidades altas para homogeneizarlas.
Su licuadora está prevista para mezclar en menos de un minuto; no es útil prolongar el tiempo de uso.
Si el aparato parece tener dificultades al mezclar, seleccione la velocidad superior o si fuera el caso, utilice la función Turbo.

3. ACCESORIOS (según modelo)

- . El mezclador **(D)** permite empujar los alimentos hacia las cuchillas, homogeneizar y aplastar los licuados más espesos durante el funcionamiento.
Por esto, introduzca el mezclador en la abertura prevista para el tapón dosificador **(C5)**.
Nunca utilice el mezclador (D) sin la tapa, para no tocar las cuchillas.
- . El exprimidor manual **(E)** se utiliza con el separador de huevos **(F)**.
Encaje el exprimidor en el separador de huevos y coloque el conjunto en la tapa en lugar del tapón dosificador **(C5)**.
- . Diríjense a la figura 4 para el desmontaje.

- . El separador de huevos **(F)** permite separar la yema de la clara del huevo. Rompan el huevo en el accesorio. La clara se evacua por los orificios y la yema permanece en el accesorio.
- . El molino de café **(G)** permite moler 40 g de café en 30 segundos, picar 110 g de carne en 5 segundos o mezclar 85 g de higos o albaricoques secos en 7 s.
- . Este accesorio está provisto de una tapa de seguridad que prohíbe acceder a la cuchilla en movimiento.
- . Introduzca los ingredientes en el vaso. Bloquee la tapa en el vaso del accesorio y luego coloque el conjunto en el bloque motor **(A)**.
- . Conecte la licuadora y utilice solamente el botón "TURBO" **(B3)**. No elija ninguna otra velocidad.
- . Sujete la tapa durante el funcionamiento.
- . Para detener el aparato presione el botón **(B1)** 0 u OFF.
- . Retire el accesorio del bloque motor **(A)** y desbloquee la tapa.

LIMPIEZA

- . Desconecte el aparato.
- . **Manipule las cuchillas con precaución, puede cortarle, especialmente durante el montaje del porta cuchillas, durante la limpieza o el vaciado del vaso.**
- . Lave el vaso y los otros accesorios con agua caliente y unas gotas de jabón líquido. Aclare y seque cuidadosamente cada pieza. No utilice estropajos abrasivos.
- . El vaso **(C3)**, la tapa **(C4)**, el tapón dosificador **(C5)**, el mezclador **(D)**, el exprimidor manual **(E)** y el separador de huevos **(F)** pueden ir al lavavajillas.
- . Limpie el bloque motor **(A)** con un paño húmedo. **Nunca lo introduzca en agua ni lo pase por agua del grifo.**
- . Para facilitar el mantenimiento del vaso **(C)**, el porta cuchillas **(C2)** es desmontable.

SI SU APARATO NO FUNCIONA, ¿QUÉ HACER?

Compruebe

- la conexión
- que el vaso licuador o los accesorios estén bien colocados

¿Su licuadora sigue sin funcionar?

Diríjase a un servicio técnico autorizado MOULINEX .